


## FK 715A



### Ersatzteilliste

Pos.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Einsteckende
1	1	Buchse	.52/7233	R 10,3x36
2	1	Zylinder	.52/0172	
3	1	Kolben	.52/0112	
4	1	Rohrschieber	.52/0114	
5	1	Zylinderdeckel	.52/0113	
6	1	Stift	304/3431	
7	1	Puffer	307/2541	
8	1	Griff, kpl.	.52/0151	
9	1	Klemmutter	.52/0058	
10	1	Schalldämpfer	307/2540	
11	1	O-Ring	307/2439	
12	1	Drücker	307/2339	
13	1	Druckfeder	304/7015	
14	1	Stopfen	306/0200	
15	1	Ventilbuchse	.52/0141	Nach Einbau auf Passung 5H7 aufreiben!
16	1	Ventil, kpl.	.52/0142	
17	1	Sieb	304/5069	
18	1	Regulierung	.52/0087	
+	1	Schlauch <b>ohne</b> Kupplung	.52/0160	
	1	Schlauch <b>mit</b> Kupplung	.52/0160 306/0805	