


FK 711A



Ersatzteilliste

Pos.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.		
			Einsteckende		
			R 10,3x36	R 12,7x50	R 12,7x55
1	1	Buchse	.52/7233	.52/0043	.52/0083
2	1	Zylinder	.52/0077	.52/0042	
3	1	Kolben	.52/0078		
4	1	Unterdeckel	.52/0051		
5	1	Steuerplatte	307/2337		
6	1	Oberdeckel	.52/0050		
7	1	Stift	304/5646		
8	1	Puffer	307/2338		
9	1	Griff, kpl.	.52/0151		
10	1	Klemmutter	.52/0058		
11	1	Schalldämpfer	307/2540		
12	1	O-Ring	307/2439		
13	1	Ventil, kpl.	.52/0142		
14	1	Sieb	304/5069		
15	1	Drücker	307/2339		
16	1	Druckfeder	304/7015		
17	1	Stopfen	306/0200		
18	1	Ventilbuchse	.52/0141		
19	1	Regulierung	.52/0087		
+	1	Schlauch ohne Kupplung	.52/0160		
	1	Schlauch mit Kupplung	.52/0160		
			306/0805		

Nach Einbau auf
Passung 5H7
aufreihen!