


## FK 700



### Ersatzteilliste

Pos.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Einsteckende
1	1	Buchse	.52/7233	R 10,3x36
2	1	Zylinder	.52/0031	
3	1	Kolben	.52/0032	
4	1	Unterdeckel	.52/0051	
5	1	Steuerplatte	307/2336	
6	1	Oberdeckel	.52/0070	
7	1	Stift	304/5646	
8	1	Puffer	307/2338	
9	1	Griff, kpl.	.52/0151	
10	1	Klemmutter	.52/0058	
11	1	Schalldämpfer	307/2540	
12	1	O-Ring	307/2439	
13	1	Ventil kpl.	.52/0142	
14	1	Sieb	304/5069	
15	1	Drücker	307/2339	
16	1	Druckfeder	304/7015	
17	1	Stopfen	306/0200	
18	1	Ventilbuchse	.52/0141	Nach Einbau auf Passung 5H7 aufreihen!
+	1	Schlauch <b>ohne</b> Kupplung	.52/0160	
	1	Schlauch <b>mit</b> Kupplung	.52/0160 306/0805	