9 Rozkreslení

FK 114.2: Čísla pozic odpovídají zobrazené verzi. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Upínací matice	052-0058
2	1	Kompletní kryt	052-0063
3	1	Válec	052-0173
4	1	Víko válce	052-0343
5	1	Píst	052-0352
6	1	Trubkové šoupátko	052-0354
7	1	Pouzdro sekáče R 10,3 × 36	052-7233
8	1	Válcový kolík	304-3431
9	1	Oválný pružinový kryt	304-7806
10	1	O-kroužek	307-2439
11	1	Tlumič hluku	307-2540
12	1	Tlumič nárazů	307-2541

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu válce nadále používá stávající tlumič, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2541.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rozložený výkres ukazuje sestavy a rozdělení náhradních dílů. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku. Pružinový kryt (9) je součástí držáku nástroje. Zkontrolujte O-kroužek (10), tlumič (11) a tlumič (12), pokud se vyskytly nějaké problémy nebo abnormality, a včas je vyměňte. Doplnění seznamu náhradních dílů: O-kroužek 307-2076, kus 1, patří k pružinovému krytu 304-7806. Stávající rozložený výkres neuvádí samostatnou pozici náhradních dílů pro tento kroužek. Montáž viz kapitola 6.