
# 9 Explosionszeichnung FK 15.1

052-61001 · R 25 × 75

Schematische Teilezuordnung. Blaue Artikelnummern öffnen die Ersatzteile im Shop.




## 10 Ersatzteile

| Pos. | Stk. | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meißelbuchse R 25 × 75 | 052-7762 |
| 2 | 1 | Zylinder | 052-2700 |
| 3 | 1 | Kolben | 052-1902 |
| 4 | 1 | Steuergehäuse | 052-2703 |
| 5 | 1 | Rohrschieber | 052-1904 |
| 6 | 1 | Puffer komplett | 052-2707 |
| 7 | 1 | Stift | 304-3632 |
| 8 | 1 | Griff komplett | 052-2701 |
| 9 | 1 | Ring | 307-2527 |
| 10 | 1 | Klemmutter | 052-2704 |
| 11 | 1 | Schraubkappe komplett | 052-1925 |
| 12 | 1 | Prellring | 307-2043 |
| 13 | 1 | Stift | 304-3422 |
| 14 | 1 | Kugel | 307-2088 |
| 15 | 1 | Druckfeder | 304-7535 |
| 16 | 1 | Sicherungsring | 304-7165 |
| 17 | 1 | Nippel | 306-0228 |
| 18 | 1 | Ventil | 052-8322 |
| 19 | 1 | Drücker | 052-8397 |
| 20 | 2 | Zylinderstift | 304-3444 |
| 21 | 1 | O-Ring | 307-2451 |
| 22 | 1 | Dichtring | 313-531775 |

**HINWEIS – Beschädigung des Zylinders**
Unsachgemäßer Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann den Zylinder beschädigen. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.


**HINWEIS – Beschädigung des Hammers**
Wird beim Austausch von Rohrschieber oder Steuergehäuse der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Puffer komplett 052-2707 deshalb immer mitwechseln.

**Varianten und Ersatzteilbestellung**
FK 15.1: R 25 × 75; Schraubkappe komplett 052-1925. Der Griff (8) ist auch komplett erhältlich (052-2701). Zwei Griffstifte 304-3444.

# 9 Explosionszeichnung FK 15.2

052-61002 · S 22 × 82,5

Schematische Teilezuordnung. Blaue Artikelnummern öffnen die Ersatzteile im Shop.




## 10 Ersatzteile

| Pos. | Stk. | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meißelbuchse S 22 × 82,5 | 052-2849 |
| 2 | 1 | Zylinder | 052-2700 |
| 3 | 1 | Kolben | 052-1902 |
| 4 | 1 | Steuergehäuse | 052-2703 |
| 5 | 1 | Rohrschieber | 052-1904 |
| 6 | 1 | Puffer komplett | 052-2707 |
| 7 | 1 | Stift | 304-3632 |
| 8 | 1 | Griff komplett | 052-2701 |
| 9 | 1 | Ring | 307-2527 |
| 10 | 1 | Klemmutter | 052-2704 |
| 11 | 1 | Haltekappe komplett | 052-2520 |
| 12 | 1 | Haltehebel | 052-2846 |
| 13 | 1 | Stift | 304-3422 |
| 14 | 1 | Kugel | 307-2088 |
| 15 | 1 | Druckfeder | 304-7535 |
| 16 | 1 | Sicherungsring | 304-7165 |
| 17 | 1 | Nippel | 306-0228 |
| 18 | 1 | Ventil | 052-8322 |
| 19 | 1 | Drücker | 052-8397 |
| 20 | 2 | Zylinderstift | 304-3444 |
| 21 | 1 | O-Ring | 307-2451 |
| 22 | 1 | Spannstift | 304-3654 |
| 23 | 1 | Spannstift | 304-3653 |
| 24 | 1 | Druckstift | 052-8115 |
| 25 | 1 | Druckfeder | 304-7501 |
| 26 | 1 | Schraube | 308-100105 |
| 27 | 1 | Mutter | 308-110020 |
| 28 | 1 | Dichtring | 313-531775 |

**HINWEIS – Beschädigung des Zylinders**
Unsachgemäßer Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann den Zylinder beschädigen. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.


**HINWEIS – Beschädigung des Hammers**
Wird beim Austausch von Rohrschieber oder Steuergehäuse der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Puffer komplett 052-2707 deshalb immer mitwechseln.

**Varianten und Ersatzteilbestellung**
FK 15.2: S 22 × 82,5; Buchse 052-2849; Haltekappe komplett 052-2520. Der Griff (8) ist auch komplett erhältlich (052-2701). Zwei Griffstifte 304-3444.

# 9 Explosionszeichnung FK 15.4

052-61004 · R 25 × 75

Schematische Teilezuordnung. Blaue Artikelnummern öffnen die Ersatzteile im Shop.




## 10 Ersatzteile

| Pos. | Stk. | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meißelbuchse R 25 × 75 | 052-7762 |
| 2 | 1 | Zylinder | 052-2700 |
| 3 | 1 | Kolben | 052-1902 |
| 4 | 1 | Steuergehäuse | 052-2703 |
| 5 | 1 | Rohrschieber | 052-1904 |
| 6 | 1 | Puffer komplett | 052-2707 |
| 7 | 1 | Stift | 304-3632 |
| 8 | 1 | Griff komplett | 052-2701 |
| 9 | 1 | Ring | 307-2527 |
| 10 | 1 | Klemmutter | 052-2704 |
| 11 | 1 | Haltekappe komplett | 052-2520 |
| 12 | 1 | Haltehebel | 052-2846 |
| 13 | 1 | Stift | 304-3422 |
| 14 | 1 | Kugel | 307-2088 |
| 15 | 1 | Druckfeder | 304-7535 |
| 16 | 1 | Sicherungsring | 304-7165 |
| 17 | 1 | Nippel | 306-0228 |
| 18 | 1 | Ventil | 052-8322 |
| 19 | 1 | Drücker | 052-8397 |
| 20 | 2 | Zylinderstift | 304-3444 |
| 21 | 1 | O-Ring | 307-2451 |
| 22 | 1 | Spannstift | 304-3654 |
| 23 | 1 | Spannstift | 304-3653 |
| 24 | 1 | Druckstift | 052-8115 |
| 25 | 1 | Druckfeder | 304-7501 |
| 26 | 1 | Schraube | 308-100105 |
| 27 | 1 | Mutter | 308-110020 |
| 28 | 1 | Dichtring | 313-531775 |

**HINWEIS – Beschädigung des Zylinders**
Unsachgemäßer Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann den Zylinder beschädigen. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

**HINWEIS – Beschädigung des Hammers**
Wird beim Austausch von Rohrschieber oder Steuergehäuse der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Puffer komplett 052-2707 deshalb immer mitwechseln.

**Varianten und Ersatzteilbestellung**
FK 15.4: R 25 × 75; Haltekappe komplett 052-2520. Der Griff (8) ist auch komplett erhältlich (052-2701). Zwei Griffstifte 304-3444.