9 Disegno esploso FK 2012 R.10

FK 2012 R.10 · 052-642010 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2500
17	1	Grilletto	307-2556
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Tappo	052-2510
22	1	Molla	304-7535
23	1	Tappo	318-0206 21 00
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7878

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.11

FK 2012 R.11 · 052-642011 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2500
17	1	Grilletto	307-2556
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Tappo	052-2510
22	1	Molla	304-7535
23	1	Tappo	318-0206 21 00
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
26	1	Silenziatore	307-2569
27	1	Fascetta di serraggio	052-2509
28	1	Chiusura di serraggio	306-0489
29	1	Deflettore	307-2573
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7878


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.12

FK 2012 R.12 · 052-642012 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



35 = tubo completo: 27–33 e 2 × chiusura di serraggio 26.
Tubi flessibili rappresentati accorciati.

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2500
17	1	Grilletto	307-2556
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Tappo	052-2510
22	1	Molla	304-7535
23	1	Tappo filettato	318-0206 21 00
24	1	Silenziatore	307-2569
25	1	Fascetta di serraggio	052-2509
26	3	Chiusura di serraggio	306-0489
27	2	Fascetta di serraggio	052-2513
28	2 m	Tubo 13 × 5 mm	307-1502
29	1	Raccordo	306-0380
30	1	Anello tubo	052-7809
31	1	Raccordo	052-7839
32	2	Fascetta stringitubo	306-0413
33	1	Tubo in tessuto	052-7889
34	1	Tubo di raccordo completo	052-2511
35	1	Tubo completo	052-0296
36	1	Anello in rame	307-1480
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7878

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Gruppo tubo 052-0296: il tubo 307-1502 è lungo 2 m.

9 Disegno esploso FK 2012 R.20

FK 2012 R.20 · 052-642020 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	Flangia	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2505
15	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
16	1	Grilletto	307-2571
17	1	Spina elastica	304-3544
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Molla	304-7046
22	1	Raccordo	306-0228
23	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Perno	052-8115
27	1	Vite	308-100105
28	1	Dado	308-110020
29	1	Spina	304-3654
30	1	Spina	304-3653
31	1	Molla	304-7501
24	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.21

FK 2012 R.21 · 052-642021 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	Flangia di serraggio	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2505
15	1	Grilletto	307-2571
16	1	Spina elastica	304-3532
17	1	Valvola	052-7532
18	1	Sfera	307-2088
19	1	Anello di tenuta	313-531775
20	1	Molla	304-7046
21	1	Raccordo	306-0228
22	1	Spina elastica	304-3544
23	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Spina elastica	304-3654
27	1	Spina elastica	304-3653
28	1	Perno	052-8115
29	1	Molla	304-7501
30	1	Vite	308-100105
31	1	Dado	308-110020
32	1	Silenziatore	307-2569
33	1	Fascetta di serraggio	052-2509
34	1	Chiusura di serraggio	306-0489
35	1	Deflettore	307-2573
24	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.24

FK 2012 R.24 · 052-642024 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2555
15	2	Elemento dell'impugnatura	052-2557
16	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
17	1	Coperchio	307-2574
18	1	Grilletto	052-2558
19	2	Spina	304-3444
20	1	Spina elastica	304-3650
21	1	Valvola	052-7532
22	1	Sfera	307-2088
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	2	Molla	304-7540
26	1	Molla	304-7541
28	1	Leva di ritegno	052-2846
29	1	Perno	052-8115
30	1	Vite	308-100105
31	1	Dado	308-110020
32	1	Spina elastica	304-3654
33	1	Spina elastica	304-3653
34	1	Molla	304-7501
35	1	Silenziatore	307-2569
36	1	Fascetta di serraggio	052-2509
37	1	Chiusura di serraggio	306-0489
38	1	Deflettore	307-2573
27	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.30

FK 2012 R.30 · 052-642030 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Perno	052-8115
27	1	Vite	308-100105
28	1	Dado	308-110020
29	1	Spina elastica	304-3654
30	1	Spina elastica	304-3653
31	1	Molla di compressione	304-7501
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.31

FK 2012 R.31 · 052-642031 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Silenziatore	307-2569
26	1	Fascetta di serraggio	052-2509
27	1	Chiusura di serraggio	306-0489
28	1	Deflettore	307-2573
29	1	Leva di ritegno	052-2846
30	1	Perno	052-8115
31	1	Vite	308-100105
32	1	Dado	308-110020
33	1	Spina elastica	304-3654
34	1	Spina elastica	304-3653
35	1	Molla di compressione	304-7501
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.40

FK 2012 R.40 · 052-642040 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Perno	052-8115
27	1	Vite	308-100105
28	1	Dado	308-110020
29	1	Spina elastica	304-3654
30	1	Spina elastica	304-3653
31	1	Molla di compressione	304-7501
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.41

FK 2012 R.41 · 052-642041 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Silenziatore	307-2569
26	1	Fascetta di serraggio	052-2509
27	1	Chiusura di serraggio	306-0489
28	1	Deflettore	307-2573
29	1	Leva di ritegno	052-2846
30	1	Perno	052-8115
31	1	Vite	308-100105
32	1	Dado	308-110020
33	1	Spina elastica	304-3654
34	1	Spina elastica	304-3653
35	1	Molla di compressione	304-7501
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.42

FK 2012 R.42 · 052-642042 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



36 = tubo completo: posizioni 37–44.
Tubi flessibili rappresentati accorciati.

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	Flangia di serraggio	052-2504
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
24	1	Leva di ritegno	052-2846
25	1	Perno	052-8115
26	1	Vite	308-100105
27	1	Dado	308-110020
28	1	Spina elastica	304-3654
29	1	Spina elastica	304-3653
30	1	Molla	304-7501
31	1	Silenziatore	307-2569
32	1	Fascetta di serraggio	052-2509
33	1	Chiusura di serraggio	306-0489
34	1	Anello in rame	307-1480
35	1	Tubo di raccordo	052-2511
36	1	Tubo completo	052-0296
37	2	Fascetta di serraggio	052-2513
38	2	Fascetta stringitubo	306-0413
39	2	Chiusura di serraggio	306-0489
40	2 m	Tubo 13 × 5 mm	307-1502
41	1	Raccordo	306-0380
42	1	Anello tubo	052-7809
43	1	Raccordo	052-7839
44	1	Tubo in tessuto	052-7889
15	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Gruppo tubo 052-0296: il tubo 307-1502 è lungo 2 m.

9 Disegno esploso FK 2012 R.60

FK 2012 R.60 · 052-642060 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	Flangia	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2505
15	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
16	1	Grilletto	307-2571
17	1	Spina elastica	304-3544
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Molla	304-7046
22	1	Raccordo	306-0228
23	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Perno	052-8115
27	1	Vite	308-100105
28	1	Dado	308-110020
29	1	Spina	304-3654
30	1	Spina	304-3653
31	1	Molla	304-7501
24	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.61

FK 2012 R.61 · 052-642061 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	Flangia di serraggio	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2505
15	1	Grilletto	307-2571
16	1	Spina elastica	304-3532
17	1	Valvola	052-7532
18	1	Sfera	307-2088
19	1	Anello di tenuta	313-531775
20	1	Molla	304-7046
21	1	Raccordo	306-0228
22	1	Spina elastica	304-3544
23	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Spina elastica	304-3654
27	1	Spina elastica	304-3653
28	1	Perno	052-8115
29	1	Molla	304-7501
30	1	Vite	308-100105
31	1	Dado	308-110020
32	1	Silenziatore	307-2569
33	1	Fascetta di serraggio	052-2509
34	1	Chiusura di serraggio	306-0489
35	1	Deflettore	307-2573
24	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.70

FK 2012 R.70 · 052-642070 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2500
17	1	Grilletto	307-2556
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Tappo	052-2510
22	1	Molla	304-7535
23	1	Tappo	318-0206 21 00
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7880

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.71

FK 2012 R.71 · 052-642071 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2500
17	1	Grilletto	307-2556
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Tappo	052-2510
22	1	Molla	304-7535
23	1	Tappo	318-0206 21 00
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
26	1	Silenziatore	307-2569
27	1	Fascetta di serraggio	052-2509
28	1	Chiusura di serraggio	306-0489
29	1	Deflettore	307-2573
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7880

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2012 R.81

FK 2012 R.81 · 052-642081 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	Flangia di serraggio	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2505
15	1	Grilletto	307-2571
16	1	Spina elastica	304-3532
17	1	Valvola	052-7532
18	1	Sfera	307-2088
19	1	Anello di tenuta	313-531775
20	1	Molla	304-7046
21	1	Raccordo	306-0228
22	1	Spina elastica	304-3544
23	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
25	2	Anello paracolpi	307-2043
26	1	Silenziatore	307-2569
27	1	Fascetta di serraggio	052-2509
28	1	Chiusura di serraggio	306-0489
29	1	Deflettore	307-2573
24	1	Cappuccio a vite completo	052-7878

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.