
9 Rozkreslení FK 2015 R.10

FK 2015 R.10 · 052-642110 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.11

FK 2015 R.11 · 052-642111 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2500
15	1	Spoušť	307-2556
16	1	Kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Zátka	052-2510
20	1	Pružina	304-7535
21	1	Zátka	318-0206 21 00
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	2	Dorazový kroužek	307-2043
26	1	Tlumič hluku	307-2570
27	1	Upínací pás	052-2509
28	1	Upínací zámek	306-0489
29	1	Změna směru	307-2573
24	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.20

FK 2015 R.20 · 052-642120 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
16	1	Spoušť	307-2571
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	2	Ochrana rukojeti	307-2568
21	1	Pružné pouzdro	304-3544
22	1	Pružina	304-7046
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Pružný kolík	304-3654
30	1	Pružný kolík	304-3653
31	1	Pružina	304-7501
15	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.21

FK 2015 R.21 · 052-642121 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Přídržná páka	052-2846
16	1	Čep	052-8115
17	1	Šroub	308-100105
18	1	Matice	308-110020
19	1	Pružný kolík	304-3654
20	1	Pružný kolík	304-3653
21	1	Pružina	304-7501
22	1	Kompletní rukojeť	052-2505
23	1	Spoušť	307-2571
24	1	Pružný kolík	304-3532
25	1	Ventil	052-7532
26	1	Kulička	307-2088
27	2	Ochrana rukojeti	307-2568
28	1	Pružné pouzdro	304-3544
29	1	Pružina	304-7046
30	1	Vsuvka	306-0228
31	1	Těsnicí kroužek	313-531775
32	1	Tlumič hluku	307-2570
33	1	Upínací zámek	306-0489
34	1	Upínací pás	052-2509
35	1	Změna směru	307-2573
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.30

FK 2015 R.30 · 052-642130 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Pružný kolík	304-3654
30	1	Pružný kolík	304-3653
31	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.31

FK 2015 R.31 · 052-642131 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Tlumič hluku	307-2570
26	1	Upínací pás	052-2509
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Změna směru	307-2573
29	1	Přídržná páka	052-2846
30	1	Čep	052-8115
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Pružný kolík	304-3654
34	1	Pružný kolík	304-3653
35	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.40

FK 2015 R.40 · 052-642140 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Pružný kolík	304-3654
30	1	Pružný kolík	304-3653
31	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.41

FK 2015 R.41 · 052-642141 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Tlumič hluku	307-2570
26	1	Upínací pás	052-2509
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Změna směru	307-2573
29	1	Přídržná páka	052-2846
30	1	Čep	052-8115
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Pružný kolík	304-3654
34	1	Pružný kolík	304-3653
35	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.50

FK 2015 R.50 · 052-642150 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2505
17	1	Spoušť	307-2571
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	1	Pružina	304-7046
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.60

FK 2015 R.60 · 052-642160 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
16	1	Spoušť	307-2571
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	2	Ochrana rukojeti	307-2568
21	1	Pružné pouzdro	304-3544
22	1	Pružina	304-7046
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Pružný kolík	304-3654
30	1	Pružný kolík	304-3653
31	1	Pružina	304-7501
15	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.61

FK 2015 R.61 · 052-642161 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Přídržná páka	052-2846
16	1	Čep	052-8115
17	1	Šroub	308-100105
18	1	Matice	308-110020
19	1	Pružný kolík	304-3654
20	1	Pružný kolík	304-3653
21	1	Pružina	304-7501
22	1	Kompletní rukojeť	052-2505
23	1	Spoušť	307-2571
24	1	Pružný kolík	304-3532
25	1	Ventil	052-7532
26	1	Kulička	307-2088
27	2	Ochrana rukojeti	307-2568
28	1	Pružné pouzdro	304-3544
29	1	Pružina	304-7046
30	1	Vsuvka	306-0228
31	1	Těsnicí kroužek	313-531775
32	1	Tlumič hluku	307-2570
33	1	Upínací zámek	306-0489
34	1	Upínací pás	052-2509
35	1	Změna směru	307-2573
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.64

FK 2015 R.64 · 052-642164 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2555
15	2	Díl rukojeti	052-2557
16	2	Ochrana rukojeti	307-2568
17	1	Víko	307-2574
18	1	Spoušť	052-2558
19	2	Kolík	304-3444
20	1	Pružný kolík	304-3650
21	1	Ventil	052-7532
22	1	Kulička	307-2088
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	2	Pružina	304-7540
26	1	Pružina	304-7541
28	1	Přídržná páka	052-2846
29	1	Čep	052-8115
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Pružný kolík	304-3654
33	1	Pružný kolík	304-3653
34	1	Pružina	304-7501
35	1	Tlumič hluku	307-2570
36	1	Upínací pás	052-2509
37	1	Upínací zámek	306-0489
38	1	Změna směru	307-2573
27	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.70

FK 2015 R.70 · 052-642170 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.71

FK 2015 R.71 · 052-642171 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2500
15	1	Spoušť	307-2556
16	1	Kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Zátka	052-2510
20	1	Pružina	304-7535
21	1	Zátka	318-0206 21 00
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	2	Dorazový kroužek	307-2043
26	1	Tlumič hluku	307-2570
27	1	Upínací pás	052-2509
28	1	Upínací zámek	306-0489
29	1	Změna směru	307-2573
24	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.80

FK 2015 R.80 · 052-642180 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2505
17	1	Spoušť	307-2571
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	1	Pružina	304-7046
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2015 R.81

FK 2015 R.81 · 052-642181 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7854
3	1	Píst	052-7855
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7856
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2505
17	1	Spoušť	307-2571
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	1	Pružina	304-7046
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
26	1	Tlumič hluku	307-2570
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Upínací pás	052-2509
29	1	Změna směru	307-2573
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.