
9 Disegno esploso FK 2020 R.20

FK 2020 R.20 · 052-642220 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-2849
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2525
13	1	Grilletto	307-2571
14	1	Spina elastica	304-3532
15	1	Valvola	052-7532
16	1	Sfera	307-2088
17	1	Anello di tenuta	313-531775
18	1	Molla	304-7046
19	1	Raccordo	306-0228
20	1	Spina elastica	304-3544
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
23	1	Leva di ritegno	052-2846
24	1	Spina elastica	304-3654
25	1	Spina elastica	304-3653
26	1	Perno	052-8115
27	1	Molla	304-7501
28	1	Vite	308-100105
29	1	Dado	308-110020
22	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2520


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.21

FK 2020 R.21 · 052-642221 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-2849
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2525
13	1	Grilletto	307-2571
14	1	Spina elastica	304-3532
15	1	Valvola	052-7532
16	1	Sfera	307-2088
17	1	Anello di tenuta	313-531775
18	1	Molla	304-7046
19	1	Raccordo	306-0228
20	1	Spina elastica	304-3544
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
23	1	Leva di ritegno	052-2846
24	1	Spina elastica	304-3654
25	1	Spina elastica	304-3653
26	1	Perno	052-8115
27	1	Molla	304-7501
28	1	Vite	308-100105
29	1	Dado	308-110020
30	1	Fascetta di serraggio	052-2529
31	1	Chiusura di serraggio	306-0489
32	1	Deflettore	307-2573
33	1	Silenziatore	307-2572
22	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2520


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.24

FK 2020 R.24 · 052-642224 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-2849
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2565
13	2	Elemento dell'impugnatura	052-2557
14	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
15	1	Coperchio	307-2574
16	1	Grilletto	052-2558
17	2	Spina elastica	304-3532
18	1	Spina elastica	304-3650
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Raccordo	306-0228
22	1	Anello di tenuta	313-531775
23	2	Molla	304-7540
24	1	Molla	304-7541
26	1	Leva di ritegno	052-2846
27	1	Spina elastica	304-3654
28	1	Spina elastica	304-3653
29	1	Perno	052-8115
30	1	Molla	304-7501
31	1	Vite	308-100105
32	1	Dado	308-110020
33	1	Silenziatore	307-2572
34	1	Fascetta di serraggio	052-2529
35	1	Chiusura di serraggio	306-0489
36	1	Deflettore	307-2573
25	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2520


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.50

FK 2020 R.50 · 052-642250 · R 25 x 75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2525
13	1	Grilletto	307-2571
14	1	Spina elastica	304-3532
15	1	Valvola	052-7532
16	1	Sfera	307-2088
17	1	Anello di tenuta	313-531775
18	1	Molla	304-7046
19	1	Raccordo	306-0228
20	1	Spina elastica	304-3544
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
23	2	Anello paracolpi	307-2043
22	1	Cappuccio a vite completo	052-1925


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.51

FK 2020 R.51 · 052-642251 · R 25 x 75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2525
13	1	Grilletto	307-2571
14	1	Spina elastica	304-3532
15	1	Valvola	052-7532
16	1	Sfera	307-2088
17	1	Anello di tenuta	313-531775
18	1	Molla	304-7046
19	1	Raccordo	306-0228
20	1	Spina elastica	304-3544
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
23	2	Anello paracolpi	307-2043
24	1	Silenziatore	307-2572
25	1	Fascetta di serraggio	052-2529
26	1	Chiusura di serraggio	306-0489
27	1	Deflettore	307-2573
22	1	Cappuccio a vite completo	052-1925


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.60

FK 2020 R.60 · 052-642260 · R 25 x 75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2525
13	1	Grilletto	307-2571
14	1	Spina elastica	304-3532
15	1	Valvola	052-7532
16	1	Sfera	307-2088
17	1	Anello di tenuta	313-531775
18	1	Molla	304-7046
19	1	Raccordo	306-0228
20	1	Spina elastica	304-3544
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
23	1	Leva di ritegno	052-2846
24	1	Spina elastica	304-3654
25	1	Spina elastica	304-3653
26	1	Perno	052-8115
27	1	Molla	304-7501
28	1	Vite	308-100105
29	1	Dado	308-110020
22	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2520


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.61

FK 2020 R.61 · 052-642261 · R 25 x 75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2525
13	1	Grilletto	307-2571
14	1	Spina elastica	304-3532
15	1	Valvola	052-7532
16	1	Sfera	307-2088
17	1	Anello di tenuta	313-531775
18	1	Molla	304-7046
19	1	Raccordo	306-0228
20	1	Spina elastica	304-3544
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
23	1	Leva di ritegno	052-2846
24	1	Spina elastica	304-3654
25	1	Spina elastica	304-3653
26	1	Perno	052-8115
27	1	Molla	304-7501
28	1	Vite	308-100105
29	1	Dado	308-110020
30	1	Fascetta di serraggio	052-2529
31	1	Chiusura di serraggio	306-0489
32	1	Deflettore	307-2573
33	1	Silenziatore	307-2572
22	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2520


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.64

FK 2020 R.64 · 052-642264 · R 25 x 75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2565
13	2	Elemento dell'impugnatura	052-2557
14	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
15	1	Coperchio	307-2574
16	1	Grilletto	052-2558
17	2	Spina elastica	304-3532
18	1	Spina elastica	304-3650
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Raccordo	306-0228
22	1	Anello di tenuta	313-531775
23	2	Molla	304-7540
24	1	Molla	304-7541
26	1	Leva di ritegno	052-2846
27	1	Spina elastica	304-3654
28	1	Spina elastica	304-3653
29	1	Perno	052-8115
30	1	Molla	304-7501
31	1	Vite	308-100105
32	1	Dado	308-110020
33	1	Silenziatore	307-2572
34	1	Fascetta di serraggio	052-2529
35	1	Chiusura di serraggio	306-0489
36	1	Deflettore	307-2573
25	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2520


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.90

FK 2020 R.90 · 052-642290 · S 25 x 108. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7486
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2525
13	1	Grilletto	307-2571
14	1	Spina elastica	304-3532
15	1	Valvola	052-7532
16	1	Sfera	307-2088
17	1	Anello di tenuta	313-531775
18	1	Molla	304-7046
19	1	Raccordo	306-0228
20	1	Spina elastica	304-3544
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
23	1	Leva di ritegno	052-2846
24	1	Spina elastica	304-3654
25	1	Spina elastica	304-3653
26	1	Perno	052-8115
27	1	Molla	304-7501
28	1	Vite	308-100105
29	1	Dado	308-110020
22	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2521


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.91

FK 2020 R.91 · 052-642291 · S 25 x 108. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7486
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2525
13	1	Grilletto	307-2571
14	1	Spina elastica	304-3532
15	1	Valvola	052-7532
16	1	Sfera	307-2088
17	1	Guarnizione	313-531775
18	1	Molla	304-7046
19	1	Raccordo	306-0228
20	1	Spina elastica	304-3544
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
23	1	Leva di ritegno	052-2846
24	1	Spina elastica	304-3654
25	1	Spina elastica	304-3653
26	1	Perno	052-8115
27	1	Molla	304-7501
28	1	Vite	308-100105
29	1	Dado	308-110020
30	1	Fascetta di serraggio	052-2529
31	1	Chiusura di serraggio	306-0489
32	1	Deflettore	307-2573
33	1	Silenziatore	307-2572
22	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2521


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2020 R.94

FK 2020 R.94 · 052-642294 · S 25 x 108. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7486
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Distributore tubolare	052-1904
5	1	Corpo del distributore	052-2703
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Anello	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Flangia di serraggio	052-2514
11	4	Vite	308-060450
12	1	Impugnatura completa	052-2565
13	2	Elemento dell'impugnatura	052-2557
14	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
15	1	Coperchio	307-2574
16	1	Grilletto	052-2558
17	2	Spina elastica	304-3532
18	1	Spina elastica	304-3650
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Raccordo	306-0228
22	1	Anello di tenuta	313-531775
23	2	Molla	304-7540
24	1	Molla	304-7541
26	1	Leva di ritegno	052-2846
27	1	Spina elastica	304-3654
28	1	Spina elastica	304-3653
29	1	Perno	052-8115
30	1	Molla	304-7501
31	1	Vite	308-100105
32	1	Dado	308-110020
33	1	Silenziatore	307-2572
34	1	Fascetta di serraggio	052-2529
35	1	Chiusura di serraggio	306-0489
36	1	Deflettore	307-2573
25	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2521

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-2707 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.