Explosionszeichnung FK 4

FK 4: Schematische Darstellung zur Teilezuordnung. Blaue Links öffnen den jeweiligen Artikel im Shop.



10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse	052-0501
1b	1	Buchse	052-0502
1c	1	Buchse	052-0503
1d	1	Buchse	052-0504
2	1	Zylinder	052-0500
3	1	Kolben	052-0549
4	1	Zylinderdeckel	052-0274
5	1	Rohrschieber	052-0238
6	1	Puffer	307-2504
7	1	Konischer Ring	307-2115
8	1	Griff komplett	052-0505
9	1	Zylinderstift	304-3442
10	1	Drücker	052-0057
11	1	Ventil	052-0117
12	1	Kugel	307-1987
13	1	Druckfeder	304-7018
14	1	Nippel	306-0223
15	1	Dichtring OK-1/2	313-531774
16	1	Stopfen	306-0202
17	1	Stift	304-3630
18	1	Ring	307-2545
19	1	Klemmmutter	052-05071
20	1	Schalldämpfer	307-2537
21	1	Schraubkappe	052-8403
22	2	Prellring	307-2114
23	1	Stift	304-3628
24	1	O-Ring	307-2167

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Zylinderdeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2504 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

052-59291 A: Buchse 1a; 052-59292 A: Buchse 1b; 052-59293 A: Buchse 1c; 052-59294 A: Buchse 1d. Schraubkappe 21 und beide Prellringe 22 gelten für alle vier Ausführungen. Bei Bestellungen Artikelnummer und Einsteckende angeben.