9 sprängskiss

FK 4: Schematisk representation av tilldelning av delar. Blå länkar öppnar respektive vara i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning	052-0501
1b	1	Bussning	052-0502
1c	1	Bussning	052-0503
1d	1	Bussning	052-0504
2	1	Cylinder	052-0500
3	1	Kolv	052-0549
4	1	Cylinderlock	052-0274
5	1	Rörslid	052-0238
6	1	Buffert	307-2504
7	1	Konisk ring	307-2115
8	1	Komplett handtag	052-0505
9	1	Cylindriskt stift	304-3442
10	1	Avtryckare	052-0057
11	1	Ventil	052-0117
12	1	Kula	307-1987
13	1	Tryckfjäder	304-7018
14	1	Nippel	306-0223
15	1	Tätningsring OK-1/2	313-531774
16	1	Plugg	306-0202
17	1	Stift	304-3630
18	1	Ring	307-2545
19	1	Klämmutter	052-05071
20	1	Ljuddämpare	307-2537
21	1	Skruvkåpa	052-8403
22	2	Anslagsring	307-2114
23	1	Stift	304-3628
24	1	O-ring	307-2167

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av cylinderkåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2504-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

052-59291 A: Bussning 1a; 052-59292 A: Bussning 1b; 052-59293 A: Bussning 1c; 052-59294 A: Bussning 1d. Skruvkåpa 21 och båda anslagsringarna 22 gäller för alla fyra versionerna. Vid beställning, ange artikelnummer och insättningsslut.