
9 Rozkreslení

FK 5.3: Schematický rozložený pohled pro přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Rozhodující jsou čísla artiklů v seznamu dílů. Modrá čísla položek otevírají obchod. Tento výkres ukazuje standardní verzi; Verze W jsou zobrazeny na následujících stránkách náhradních dílů.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro – RS 17,5	052-0501
1b	1	Pouzdro – R 17,5 × 60	052-0502
1c	1	Pouzdro – RS 20	052-0503
1d	1	Pouzdro – R 20 × 60	052-0504
2	1	Válec	052-0542
3	1	Píst	052-0559
4	1	Víko válce	052-0274
5	1	Trubkové šoupátko	052-0238
6	1	Tlumič nárazů	307-2504
7	1	Kompletní rukojeť	052-0505
8	1	Válcový kolík	304-3630
9	1	Kroužek	307-2545
10	1	Upínací matice	052-05071
11	1	Tlumič hluku	307-2537
12	1	Pružinový kryt	304-7801
13	1	Spoušť	052-0057
14	1	Kolík	304-3442
15	1	Ventil	052-0117
16	1	Kulička	307-1987
17	1	Pružina	304-7018
18	1	Zátka	306-0202
19	1	Vsuvka	306-0223
20	1	Kolík	304-3628
21	1	O-kroužek	307-2167

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu válce nadále používá stávající tlumič, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2504.


Objednávání variant a náhradních dílů

052-60551 A: Pouzdro 1a; 052-60552 A: Pouzdro 1b; 052-60553 A: Pouzdro 1c; 052-60554 A: Zásuvka 1d. Pružinový kryt 12 platí pro čtyři standardní verze. Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopku. W položka: 052-60673A, 052-69184.

Rozkreslení FK 5.3 W

052-60673A · RS 20

Schematické zadání dílů. Modrá čísla položek otevírají náhradní díly v obchodě.



Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro sekáče RS 20	052-0503
2	1	Válec	052-0542
3	1	Píst	052-0559
4	1	Víko válce	052-0274
5	1	Trubkové šoupátko	052-0238
6	1	Tlumič nárazů	307-2504
7	1	Kompletní rukojeť	052-0505
8	1	Kolík	304-3630
9	1	Kroužek	307-2545
10	1	Upínací matice	052-0517
11	1	Výfuková objímka	304-7254
12	1	Oválný pružinový kryt	304-7801
13	1	Spoušť	052-0057
14	1	Kolík	304-3442
15	1	Ventil	052-0117
16	1	Kulička	307-1987
17	1	Tlačná pružina	304-7018
18	1	Zátka	306-0202
19	1	Vsuvka	306-0223
20	1	Těsnící kroužek OK-1/2	313-531774
21	1	Kolík	304-3628
22	1	O-kroužek	307-2167

POZNÁMKA – Poškození válce

Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Při výměně šoupátka potrubí a krytu válce vždy vyměňte tlumič 307-2504.


Objednávka variant a náhradních dílů

Platí pro 052-60673A. Rukojeť (7) je k dispozici také kompletní (052-0505).

Rozkreslení FK 5.3 W

052-69184 · R 20 × 60 · Připojení A 3/4

Schematické zadání dílů. Modrá čísla položek otevírají náhradní díly v obchodě.



Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro dláta R 20 × 60	052-0504
2	1	Válec	052-0542
3	1	Píst	052-0559
4	1	Víko válce	052-0274
5	1	Trubkové šoupátko	052-0238
6	1	Tlumič nárazů	307-2504
7	1	Kompletní rukojeť	052-0505
8	1	Kolík	304-3630
9	1	Kroužek	307-2545
10	1	Upínací matice	052-0517
11	1	Výfuková objímka	304-7254
12	1	Oválný pružinový kryt	304-7801
13	1	Spoušť	052-0057
14	1	Kolík	304-3442
15	1	Ventil	052-0117
16	1	Kulička	307-1987
17	1	Tlačná pružina	304-7018
18	1	Zátka	306-0202
19	1	Vsuvka	306-0230
20	1	Těsnící kroužek OK-1/2	313-531774
21	1	Kolík	304-3628
22	1	O-kroužek	307-2167

POZNÁMKA – Poškození válce

Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Při výměně šoupátka potrubí a krytu válce vždy vyměňte tlumič 307-2504.

Objednávka variant a náhradních dílů

Platí pro 052-69184. Rukojeť (7) je k dispozici také kompletní (052-0505).