9 Rozkreslení FK 702.5

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 12,7 x 55	052-0040
1c	1	Pouzdro R 14,3 x 50	052-8247
1d	1	Pouzdro RK 13	052-8249
2	1	Válec	052-0024
3	1	Píst	052-0025
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2503
9	1	Kompletní rukojeť	052-0095
10	1	Upínací matice	052-0103
11	1	Tlumič hluku	307-2539
12	1	Kroužek	307-2560
13	1	Spoušť	052-0057
14	1	Pružina	304-7018
15	1	Kolík	304-3442
16	1	Kulička	307-1987
17	1	Ventil	052-0116
18	1	Zátka	306-0202
19	1	Vsuvka	306-0223
20	1	Těsnící kroužek OK-1/2	313-531774

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2503.

Objednávání variant a náhradních dílů

Alternativy zásuvek dle tabulky variant. Vsuvka 306-0223: G 3/8 uvnitř. Rukojeť (9) je k dispozici také kompletní (052-0095).

9 Rozkreslení FK 702.5A

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 12,7 x 55	052-0040
1b	1	Pouzdro R 12,7 x 50	052-0073
1c	1	Pouzdro R 14,3 x 50	052-8247
1d	1	Pouzdro RK 13	052-8249
2	1	Válec	052-0024
3	1	Píst	052-0025
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2503
9	1	Kompletní rukojeť	052-0095
10	1	Upínací matice	052-0103
11	1	Tlumič hluku	307-2539
12	1	Kroužek	307-2560
13	1	Spoušť	052-0057
14	1	Pružina	304-7018
15	1	Kolík	304-3442
16	1	Kulička	307-1987
17	1	Ventil	052-0116
18	1	Zátka	306-0202
19	1	Regulace	052-0097

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2503.

Objednávání variant a náhradních dílů

Alternativy zásuvek dle tabulky variant. A: Předpis 052-0097 nahrazuje vsuvku 306-0223 a těsnicí kroužek 313-531774. Rukojeť (9) je k dispozici také kompletní (052-0095).