Explosionszeichnung FK 702.5

Schematische Teilezuordnung. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.



10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse R 12,7 x 55	052-0040
1c	1	Buchse R 14,3 x 50	052-8247
1d	1	Buchse RK 13	052-8249
2	1	Zylinder	052-0024
3	1	Kolben	052-0025
4	1	Unterdeckel	052-0053
5	1	Steuerplatte	307-2501
6	1	Oberdeckel	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Puffer	307-2503
9	1	Griff komplett	052-0095
10	1	Klemmutter	052-0103
11	1	Schalldämpfer	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Drücker	052-0057
14	1	Feder	304-7018
15	1	Stift	304-3442
16	1	Kugel	307-1987
17	1	Ventil	052-0116
18	1	Stopfen	306-0202
19	1	Nippel	306-0223
20	1	Dichtring OK-1/2	313-531774

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2503 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Buchsenalternativen gemäß Variantentabelle. Nippel 306-0223: G 3/8 innen. Der Griff (9) ist auch komplett erhältlich (052-0095).