
9 Explosietekening FK 714

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Bus R 12,7 × 55	052-0083
2	1	Cilinder	052-0173
3	1	Zuiger	052-0352
4	1	Buisvormige schuif	052-0354
5	1	Cilinderdeksel	052-0343
6	1	Pen	304-3431
7	1	Buffer	307-2541
8	1	Complete handgreep	052-0151
9	1	Klemmoer	052-0058
10	1	Geluiddemper	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Trekker	307-2339
13	1	Drukveer	304-7015
14	1	Plug	306-0200
15	1	Ventielbus	052-0141
16	1	Compleet ventiel	052-0142
17	1	Zeef	304-5069
18	1	Slang zonder koppeling	330-0160
19	1	Koppeling	306-0805


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2541.

Varianten en onderdelen bestellen
Bussen en cilinder volgens de variantentabel. A bevat daarnaast regelaar 052-0087. Slang 330-0160 vervangt 052-0160; koppeling 306-0805 afzonderlijk. De handgreep (8) is ook compleet verkrijgbaar (052-0151).

9 Explosietekening FK 714A

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Bus R 12,7 × 55	052-0083
2	1	Cilinder	052-0173
3	1	Zuiger	052-0352
4	1	Buisvormige schuif	052-0354
5	1	Cilinderdeksel	052-0343
6	1	Pen	304-3431
7	1	Buffer	307-2541
8	1	Complete handgreep	052-0151
9	1	Klemmoer	052-0058
10	1	Geluiddemper	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Trekker	307-2339
13	1	Drukveer	304-7015
14	1	Plug	306-0200
15	1	Ventielbus	052-0141
16	1	Compleet ventiel	052-0142
17	1	Zeef	304-5069
18	1	Regeling	052-0087
19	1	Slang zonder koppeling	330-0160
20	1	Koppeling	306-0805

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2541.

Varianten en onderdelen bestellen
Bussen en cilinder volgens de variantentabel. A bevat daarnaast regelaar 052-0087. Slang 330-0160 vervangt 052-0160; koppeling 306-0805 afzonderlijk. De handgreep (8) is ook compleet verkrijgbaar (052-0151).