# 9 Explosionszeichnung

FK 114.2: Die Positionsnummern entsprechen der dargestellten Ausführung. Blaue Links öffnen den jeweiligen Artikel im Shop.




## 10 Ersatzteile

| Pos. | Stk. | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klemmmutter | 052-0058 |
| 2 | 1 | Haube komplett | 052-0063 |
| 3 | 1 | Zylinder | 052-0173 |
| 4 | 1 | Zylinderdeckel | 052-0343 |
| 5 | 1 | Kolben | 052-0352 |
| 6 | 1 | Rohrschieber | 052-0354 |
| 7 | 1 | Meißelbuchse R 10,3 × 36 | 052-7233 |
| 8 | 1 | Zylinderstift | 304-3431 |
| 9 | 1 | Federkappe oval | 304-7806 |
| 10 | 1 | O-Ring | 307-2439 |
| 11 | 1 | Schalldämpfer | 307-2540 |
| 12 | 1 | Puffer | 307-2541 |

**HINWEIS – Beschädigung des Zylinders**

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

**HINWEIS – Beschädigung des Hammers**

Wird beim Austausch des Zylinderdeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2541 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

**Varianten und Ersatzteilbestellung**

Die Explosionszeichnung zeigt die Baugruppen und die Ersatzteilzuordnung. Bei Bestellungen Werkzeugtyp, Artikelnummer und Einsteckende angeben. Die Federkappe (9) ist Teil der Werkzeughalterung. O-Ring (10), Schalldämpfer (11) und Puffer (12) bei Zustand oder Auffälligkeiten prüfen und rechtzeitig ersetzen. Ergänzung zur Ersatzteilliste: O-Ring 307-2076, 1 Stück, gehört zur Federkappe 304-7806. In der vorhandenen Explosionszeichnung ist keine eigene Ersatzteilposition für diesen Ring angegeben. Montage siehe Kapitel 6.

Werkzeugartikel: 052-6937.