
Rostknackare - RK 1 H

Sprängritning & reservdelsbeställning

Artikelnummer och kvantiteter enligt den godkända reservdelslistan F01



Reservdelslista

Pos.	st.	Benämning	Beställningsnr.
1a	1	Kolv 0 52 - 1 5 72	052-1502
1b	1	Kolv	052-1540
1c	1	Kolv	052-1572
2	1	Cylinder	052-1501
3	1	Lock	052-1503
4	1	rör	052-1514
5	1	Muff	304-6106
6	1	Muff	304-6104
7	1	Mutter 052-1540 .52/1540	304-7348
8	1	Vridventil komplett	052-0494
9	1	Vridventilhylsa	052-2293
10	1	Vridventilskaft	052-2294
11	1	Tallriksfjäder	304-7127
12	1	Spännstift	304-3506
13	1	Mutter	304-7347

CAD-vy. Alla listobjekt visas inte separat; se testrapport.

Byt alltid stötdämparen vid byte av styrningen (övre lock, undre lock och styrplatta)!