
Marking hammer SRM 04 K

Exploded view and spare parts

Part numbers and quantities according to approved parts list F01.



Pos.	Qty.	Description	Order number
1	1	Cylinder	052-7201
2	1	Bushing	052-7233
3	1	Piston	052-0352
4	1	Valve sleeve	052-0354
5	1	Cylinder cover	052-0353
6	1	Pin	304-3421
7	1	Pin	304-3431
8	1	Exhaust clamp	304-7221
9a	1	Spring	304-7528
9b	1	Spring	304-7011
10a	1	Centre punch	305-22901
10b	1	Centre punch	305-22959
11	1	Threaded connector	052-7288
12	1	Hose clamp	306-0415
13	1	Connector	052-7267
14	1	Single cover	052-8389
15	1	O-ring	307-2117
16	1	Cap	052-7202

Alternative versions of the same item are marked a/b.

Blue order numbers open the spare part in the shop.

Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG | info@froelich-kluepfel.de

When replacing the valve assembly (upper cover, lower cover and valve plate), always replace the buffer as well!