
Martello per marcatura SRM 04 K

Vista esplosa e ricambi

Codici e quantità secondo l’elenco ricambi approvato F01.



Pos.	Qtà	Denominazione	Codice articolo
1	1	Cilindro	052-7201
2	1	Boccola	052-7233
3	1	Pistone	052-0352
4	1	Distributore tubolare	052-0354
5	1	Coperchio del cilindro	052-0353
6	1	Spina	304-3421
7	1	Spina	304-3431
8	1	Fascetta di scarico	304-7221
9a	1	Molla	304-7528
9b	1	Molla	304-7011
10a	1	Punzone	305-22901
10b	1	Punzone	305-22959
11	1	Raccordo filettato	052-7288
12	1	Fascetta stringitubo	306-0415
13	1	Raccordo	052-7267
14	1	Cuffia semplice	052-8389
15	1	O-ring	307-2117
16	1	Cappuccio	052-7202

Le versioni alternative della stessa posizione sono contrassegnate con a/b.

I codici blu aprono il ricambio nel negozio.

Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG | info@froelich-kluepfel.de

Quando si sostituisce il gruppo di distribuzione (coperchio superiore, coperchio inferiore e piastra di distribuzione), sostituire sempre anche il tampone!