
9 Vues éclatées ST 1 AP.1

ST 1 AP.1 – référence 052-61141. Vue éclatée spécifique pour identifier les pièces ; dessin non coté. Les références bleues ouvrent la boutique.




10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2211
2	1	Tige de piston	052-2213
3	1	Douille de guidage	052-2263
4	1	Presse-étoupe	052-2253
5	1	Tube	052-2251
6	1	Garniture d'étanchéité	052-2268
7	1	Raccord fileté	052-2250
8	1	Contre-écrou	052-2208
9	1	Boîtier de distribution	052-1364
10	1	Tiroir tubulaire	052-1365
11	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1312
12	1	Capot	052-2307
13	1	Valve à levier complète	052-0467
14	1	Tige de soupape	052-7427
15	1	Bille	307-2088
16	1	Ressort de compression	304-7044
17	1	Bouchon	306-0267
18	1	Levier	052-0429
19	1	Goupille	304-3442
20	1	Pivot	052-2254
21	2	Joint torique	307-2154
22	1	Guide de pivot	052-2255
23	1	Raccord	052-0417
24	1	Tamis	304-5066
25	1	Coude	304-6434
26	1	Tube de maintien inférieur	052-0446
27	1	Écrou	304-7348
28	1	Tube de maintien supérieur	052-0470
29	1	Clavette parallèle	304-4498

Variantes et commande de pièces
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (29), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (21) sur le pivot (20). Le capot (12, 052-2307) et la valve à levier (13, 052-0467) sont aussi disponibles complets. L'amortisseur de vibrations 052-22701 avec raccord 052-7010 est un accessoire séparé ; son ajout modifie la version de base. Livraison sans pied. Pour toute commande, indiquer ST 1 AP.1, référence 052-61141, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 1 AP.2

ST 1 AP.2 – référence 052-61142




10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2211
2	1	Tige de piston	052-2213
3	1	Douille de guidage	052-2263
4	1	Presse-étoupe	052-2253
5	1	Tube	052-2251
6	1	Garniture d'étanchéité	052-2268
7	1	Raccord fileté	052-2250
8	1	Contre-écrou	052-2208
9	1	Boîtier de distribution	052-1364
10	1	Tiroir tubulaire	052-1365
11	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1312
12	1	Capot complet	052-2307
13	1	Valve à levier complète	052-0467
14	1	Tige de soupape	052-7427
15	1	Bille	307-2088
16	1	Ressort de compression	304-7044
17	1	Bouchon	306-0267
18	1	Levier	052-0429
19	1	Goupille	304-3442
20	1	Pivot	052-2254
21	2	Joint torique	307-2154
22	1	Guide de pivot	052-2255
23	1	Raccord	052-0417
24	1	Tamis	304-5066
25	1	Coude	304-6434
26	1	Raccord	306-0427
27	1	Tube de maintien supérieur	052-0470
28	1	Clavette parallèle	304-4498

Variantes et commande de pièces
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (28), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (21) sur le pivot (20). Le capot (12, 052-2307) et la valve à levier (13, 052-0467) sont aussi disponibles complets. Livraison sans pied. Pour toute commande, indiquer ST 1 AP.2, référence 052-61142, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 1 AR.1

ST 1 AR.1 – référence 052-61131




10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2211
2	1	Tige de piston	052-2327
3	1	Douille de guidage	052-2262
4	1	Presse-étoupe	052-2252
5	1	Tube	052-2251
6	1	Garniture d'étanchéité	052-2268
7	1	Raccord fileté	052-2250
8	1	Contre-écrou	052-2208
9	1	Boîtier de distribution	052-1364
10	1	Tiroir tubulaire	052-1365
11	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1312
12	1	Capot	052-2307
13	1	Valve à levier complète	052-0467
14	1	Tige de soupape	052-7427
15	1	Bille	307-2088
16	1	Ressort de compression	304-7044
17	1	Bouchon	306-0267
18	1	Levier	052-0429
19	1	Goupille	304-3442
20	1	Pivot	052-2254
21	2	Joint torique	307-2154
22	1	Guide de pivot	052-2255
23	1	Raccord	052-0417
24	1	Tamis	304-5066
25	1	Coude	304-6434
26	1	Tube de maintien inférieur	052-0446
27	1	Écrou	304-7348
28	1	Tube de maintien supérieur	052-0470

Variantes et commande de pièces
Tige de piston ronde (2), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (21) sur le pivot (20). Le capot (12, 052-2307) et la valve à levier (13, 052-0467) sont aussi disponibles complets. L'amortisseur de vibrations 052-22701 avec raccord 052-7010 est un accessoire séparé ; son ajout modifie la version de base. Livraison sans pied. Pour toute commande, indiquer ST 1 AR.1, référence 052-61131, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 1 AR.2

ST 1 AR.2 – référence 052-61132



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2211
2	1	Tige de piston	052-2327
3	1	Douille de guidage	052-2262
4	1	Presse-étoupe	052-2252
5	1	Tube	052-2251
6	1	Garniture d'étanchéité	052-2268
7	1	Raccord fileté	052-2250
8	1	Contre-écrou	052-2208
9	1	Boîtier de distribution	052-1364
10	1	Tiroir tubulaire	052-1365
11	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1312
12	1	Capot	052-2307
13	1	Valve à levier complète	052-0467
14	1	Bille	307-2088
15	1	Levier	052-0429
16	1	Tige de soupape	052-7427
17	1	Bouchon	306-0267
18	1	Goupille	304-3442
19	1	Ressort	304-7044
20	1	Pivot	052-2254
21	2	Joint torique	307-2154
22	1	Guide de pivot	052-2255
23	1	Raccord	052-0417
24	1	Tamis	304-5066
25	1	Coude	304-6434
26	1	Raccord	306-0427
27	1	Tube de maintien supérieur	052-0470

Variantes et commande de pièces
Tige de piston ronde (2), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (21) sur le pivot (20). Le capot (12, 052-2307) et la valve à levier (13, 052-0467) sont aussi disponibles complets. Livraison sans pied. Pour toute commande, indiquer ST 1 AR.2, référence 052-61132, et la référence de la pièce.