
# 9 Vues éclatées ST 2 P.1

ST 2 P.1 – référence 052-61161. Vue éclatée spécifique pour identifier les pièces ; dessin non coté. Les références bleues ouvrent la boutique.





## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylindre | 052-2231 |
| 2 | 1 | Tige de piston | 052-2381 |
| 3 | 1 | Douille de guidage | 052-2259 |
| 4 | 1 | Presse-étoupe | 052-2257 |
| 5 | 1 | Tube | 052-2246 |
| 6 | 1 | Raccord fileté | 052-2247 |
| 7 | 1 | Contre-écrou | 052-2238 |
| 8 | 1 | Boîtier de distribution | 052-1325 |
| 9 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1326 |
| 10 | 1 | Couvercle du boîtier de distribution | 052-1332 |
| 11 | 1 | Capot à levier | 052-2245 |
| 12 | 1 | Valve à levier complète | 052-7424 |
| 13 | 1 | Tige de soupape | 052-7427 |
| 14 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 15 | 1 | Ressort de compression | 304-7044 |
| 16 | 1 | Bouchon | 306-0267 |
| 17 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 18 | 1 | Levier | 052-0429 |
| 19 | 1 | Pivot | 052-2254 |
| 20 | 2 | Joint torique | 307-2154 |
| 21 | 1 | Guide de pivot | 052-2255 |
| 22 | 1 | Tamis | 304-5066 |
| 23 | 1 | Tube de maintien | 052-7428 |
| 24 | 1 | Tube de maintien inférieur | 052-0465 |
| 25 | 1 | Écrou | 304-7339 |
| 26 | 1 | Coude | 304-6434 |
| 27 | 1 | Garniture d'étanchéité | 052-2269 |
| 28 | 1 | Joint torique | 307-2419 |
| 29 | 1 | Clavette parallèle | 304-4534 |

**Variantes et commande de pièces**
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (29), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (20) sur le pivot (19). La valve à levier (12, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 2 P.1, référence 052-61161, et la référence de la pièce.

# 9 Vues éclatées ST 2 P.2

ST 2 P.2 – référence 052-61162





## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylindre | 052-2231 |
| 2 | 1 | Tige de piston | 052-2381 |
| 3 | 1 | Douille de guidage | 052-2259 |
| 4 | 1 | Presse-étoupe | 052-2257 |
| 5 | 1 | Tube | 052-2246 |
| 6 | 1 | Raccord fileté | 052-2247 |
| 7 | 1 | Contre-écrou | 052-2238 |
| 8 | 1 | Boîtier de distribution | 052-1325 |
| 9 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1326 |
| 10 | 1 | Couvercle du boîtier de distribution | 052-1332 |
| 11 | 1 | Capot à levier | 052-2245 |
| 12 | 1 | Valve à levier complète | 052-7424 |
| 13 | 1 | Tige de soupape | 052-7427 |
| 14 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 15 | 1 | Ressort de compression | 304-7044 |
| 16 | 1 | Bouchon | 306-0267 |
| 17 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 18 | 1 | Levier | 052-0429 |
| 19 | 1 | Pivot | 052-2254 |
| 20 | 2 | Joint torique | 307-2154 |
| 21 | 1 | Guide de pivot | 052-2255 |
| 22 | 1 | Tamis | 304-5066 |
| 23 | 2 | Tube de maintien | 052-7428 |
| 24 | 1 | Coude | 304-6434 |
| 25 | 1 | Garniture d'étanchéité | 052-2269 |
| 26 | 1 | Joint torique | 307-2419 |
| 27 | 1 | Clavette parallèle | 304-4534 |

**Variantes et commande de pièces**
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (27), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (20) sur le pivot (19). La valve à levier (12, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 2 P.2, référence 052-61162, et la référence de la pièce.

# 9 Vues éclatées ST 2 R.1

ST 2 R.1 – référence 052-61151





## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylindre | 052-2231 |
| 2 | 1 | Tige de piston | 052-2382 |
| 3 | 1 | Douille de guidage | 052-2258 |
| 4 | 1 | Presse-étoupe | 052-2256 |
| 5 | 1 | Tube | 052-2246 |
| 6 | 1 | Raccord fileté | 052-2247 |
| 7 | 1 | Contre-écrou | 052-2238 |
| 8 | 1 | Boîtier de distribution | 052-1325 |
| 9 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1326 |
| 10 | 1 | Couvercle du boîtier de distribution | 052-1332 |
| 11 | 1 | Capot à levier | 052-2245 |
| 12 | 1 | Valve à levier complète | 052-7424 |
| 13 | 1 | Tige de soupape | 052-7427 |
| 14 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 15 | 1 | Ressort de compression | 304-7044 |
| 16 | 1 | Bouchon | 306-0267 |
| 17 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 18 | 1 | Levier | 052-0429 |
| 19 | 1 | Pivot | 052-2254 |
| 20 | 2 | Joint torique | 307-2154 |
| 21 | 1 | Guide de pivot | 052-2255 |
| 22 | 1 | Tamis | 304-5066 |
| 23 | 1 | Tube de maintien | 052-7428 |
| 24 | 1 | Tube de maintien inférieur | 052-0465 |
| 25 | 1 | Écrou | 304-7339 |
| 26 | 1 | Coude | 304-6434 |
| 27 | 1 | Garniture d'étanchéité | 052-2269 |
| 28 | 1 | Joint torique | 307-2419 |

**Variantes et commande de pièces**
Tige ronde (2), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (20) sur le pivot (19). La valve à levier (12, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 2 R.1, référence 052-61151, et la référence de la pièce.

# 9 Vues éclatées ST 2 R.2

ST 2 R.2 – référence 052-61152




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylindre | 052-2231 |
| 2 | 1 | Tige de piston | 052-2382 |
| 3 | 1 | Douille de guidage | 052-2258 |
| 4 | 1 | Presse-étoupe | 052-2256 |
| 5 | 1 | Tube | 052-2246 |
| 6 | 1 | Raccord fileté | 052-2247 |
| 7 | 1 | Contre-écrou | 052-2238 |
| 8 | 1 | Boîtier de distribution | 052-1325 |
| 9 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1326 |
| 10 | 1 | Couvercle du boîtier de distribution | 052-1332 |
| 11 | 1 | Capot à levier | 052-2245 |
| 12 | 1 | Valve à levier complète | 052-7424 |
| 13 | 1 | Tige de soupape | 052-7427 |
| 14 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 15 | 1 | Ressort de compression | 304-7044 |
| 16 | 1 | Bouchon | 306-0267 |
| 17 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 18 | 1 | Levier | 052-0429 |
| 19 | 1 | Pivot | 052-2254 |
| 20 | 2 | Joint torique | 307-2154 |
| 21 | 1 | Guide de pivot | 052-2255 |
| 22 | 1 | Tamis | 304-5066 |
| 23 | 2 | Tube de maintien | 052-7428 |
| 24 | 1 | Coude | 304-6434 |
| 25 | 1 | Garniture d'étanchéité | 052-2269 |
| 26 | 1 | Joint torique | 307-2419 |

**Variantes et commande de pièces**
Tige ronde (2), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (20) sur le pivot (19). La valve à levier (12, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 2 R.2, référence 052-61152, et la référence de la pièce.