
9 rozložené pohledy

ST 38 P – Položka 052-5490. Vlastní rozložený výkres pro přidělení dílů; žádný rozměrový výkres. Modrá čísla položek vedou do obchodu.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Válec	052-2901
2	1	Pístnice	052-2902
3	1	Vodicí pouzdro	052-2903
4	1	Pero	304-4534
5	1	Opěrný kroužek	052-2904
6	1	Šroubení	052-2905
7	1	Matice	052-2906
8	1	Řídicí těleso	052-2907
9	1	Mezilehlá podložka	052-2908
10	1	regulační ventil	052-2909
11	1	Tlakový ventil	052-2910
12	2	Kolík	052-2911
13	2	Kolík	304-3443
14	1	Kryt	052-2913
15	1	Nosná trubka	052-7428
16	1	Otočný čep	052-2254
17	2	O-kroužek	307-2154
18	1	Vedení čepu	052-2255
19	1	Sítko	304-5066
20	1	Spodní nosná trubka	052-0465
21	1	Matice	304-7339
22	1	Kompletní pákový ventil	052-7424
23	1	Kolík ventilu	052-7427
24	1	Kulička	307-2088
25	1	Pružina	304-7044
26	1	Zátka	306-0267
27	1	Páka	052-0429
28	1	Kolík	304-3442
29	1	Těsnění	307-2306
30	1	Stírací kroužek	307-2307
31	1	Koleno	304-6076

Objednávání variant a náhradních dílů
Polygonální pístnice (2) s perem (4), držák MK 2. Dva O-kroužky (17) na čepu (16). Pákový ventil (22, 052-7424) je k dispozici také kompletní. Dodávka bez pěchovací patky. Při objednávání ST 38 P uveďte položku 052-5490 a uveďte číslo náhradního dílu.